



EN: User Manual

Step 1: Ensure the boiler is completely filled with water.

Step 2: Turn on the boiler by pressing the on/off button; the button will light up.

Step 3: When the water in the boiler reaches between 60 and 65 degrees Celsius, the heating element will automatically turn off. When the water cools down to 55 degrees Celsius, the heating element will automatically turn on again.

Step 4: Always turn off the boiler after use! Do this by pressing the on/off button again. The light on the button will turn off.

DE: Bedienungsanleitung

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass der Boiler vollständig mit Wasser gefüllt ist.

Schritt 2: Schalten Sie den Boiler ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken; die Taste wird beleuchtet.

Schritt 3: Wenn das Wasser im Boiler eine Temperatur zwischen 60 und 65 Grad Celsius erreicht, schaltet sich das Heizelement automatisch aus. Wenn das Wasser auf 55 Grad Celsius abgekühlt ist, schaltet sich das Heizelement automatisch wieder ein.

Schritt 4: Schalten Sie den Boiler nach dem Gebrauch immer wieder aus! Tun Sie dies, indem Sie den Ein-/Ausschalter erneut drücken. Die Beleuchtung der Taste erlischt.

NL: Bedieningshandleiding

Stap 1: Zorg dat de boiler helemaal gevuld is met water.

Stap 2: Zet de boiler aan door de aan/uit knop in te drukken; de knop zal verlicht worden.

Stap 3: Wanneer het water in de boiler tussen de 60 en 65 graden Celsius is, zal het verwarmingselement automatisch uitschakelen. Wanneer het water is afgekoeld tot 55 graden Celsius, gaat het verwarmingselement weer automatisch aan.

Stap 4: Schakel de boiler altijd weer uit na gebruik! Doe dit door de aan/uit knop weer in te drukken. De verlichting van de knop zal nu ook uitgaan.

FR: Manuel d'utilisation

Étape 1: Assurez-vous que la chaudière est complètement remplie d'eau.

Étape 2: Allumez la chaudière en appuyant sur le bouton marche/arrêt; le bouton s'allumera.

Étape 3: Lorsque l'eau dans la chaudière atteint une température comprise entre 60 et 65 degrés Celsius, l'élément chauffant s'éteint automatiquement. Lorsque l'eau refroidit à 55 degrés Celsius, l'élément chauffant se rallume automatiquement.

Étape 4: Éteignez toujours la chaudière après usage ! Pour ce faire, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt. La lumière du bouton s'éteindra.

